


# .Descaler



## DISINCROSTANTE TECNICO

Disincrostante a base di acidi inorganici a bassa schiuma formulato per dissolvere e rimuovere velocemente tutte le incrostazioni di calcare, da :

Macchine lavastoviglie, macchine formaggiaccio, bollitori, pentole, boilers, acciaio inox, pentole, lavatrici, forni a vapore ecc

Gli speciali tensioattivi che compongono **AG descaler** eliminano la parte grassa che eventualmente ricopre l'incrostazione e la sua azione specifica rende le superfici più facilmente lavabili.

. Non usare su superfici sensibili agli acidi; marmo, cemento, metallo galvanizzato.

### Modalita' d'uso

Dosare il prodotto dal 2% all' 8% circa e far funzionare l'impianto per circa 15 minuti, aumentare il dosaggio o il tempo di contatto per incrostazioni particolarmente resistenti.

.Descaler è utilizzabile puro direttamente su spugna bagnata o in caso di incrostazioni consistenti direttamente sulla superficie.



**pH 2**

Avvertenze: evitare l'utilizzo insieme alla candeggina.H314 Provoca gravi ustioni, R36-38 irritante per gli occhi e la pelle. S28 in caso di contatto con la pelle lavare abbondantemente con acqua.chiudere sempre la tanica dopo l'uso.S1/2 tenere fuori dalla portata dei bambini.S45 in caso di incidente o malessere, consultare un medico mostrando l'etichetta. chiudere il flacone dopo l'uso



Detergente disincrostante biodegradabilità > 90% (Art 2 e 4 L. n. 136 del 26/04/83) Contiene ( reg 648/2004 CE):<5% tensioattivi non ionici, >30 % acido fosforico

Dati chimico fisici	
pH	2
Stato	Liquido
Colore	giallo
Profumo	Caratteristico
<b>Formati</b>	Tanica kg 6

